SAMSUNG Interactive Display

Quick Setup Guide

WA65D WA75D WA86D

004.046.XXXXXXX

* Recommended hours of use per day of this product is under12 hours. If the product is used for longer than 12 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and appearance of the product may differ with the model, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

1. Quick Setup Guide
2. Warranty Card
3. battery
4. Remote Control
5. Regulatory guide
6. Touch pens and pen tips(2 each)
7. USB cable
8. Power cord
9. HDMI Cable
10. Wireless dongle

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
The actual components may differ depending on the location.
Refer to the installation guide for the WMB stand or wall mount (available for optional purchase).

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wall Mount Kit Specifications

1 Model Name	2 VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	3 Standard Screw	4 Quantity
WA65D	600 x 400	28.3-30.3	M8	4
WA75D	800 x 400	28.3-30.3		
WA86D	800 x 600	28.3-30.3		

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touch operations do not work when HDMI connection is used.	Make sure that the TOUCH port on the product is connected to a USB port on the PC using the supplied USB cable.

Parts



1. Power button & indicator
   - Press the button to turn on the product and press and hold the button to turn off the product.
     * The power indicator is off when the product is turned on.
     * The power indicator is on when the product is turned off.
     * The power indicator turns red and then flashes white when the product enters power saving mode.
   - In bright screen state, press and release the Power button to switch to the screen saver mode.
     * The power indicator turns red and then flashes white when the product enters the screen saver mode.
   - Insert the U disk including the upgrade file into the USB 2.0 port of the product. The product turns on. Press and hold the Power button until the product enters the upgrade mode.
     * The power indicator blinks red and white until the upgrade is complete.



2. The pen is magnetic. Keep it by attaching to the marked location.
3. Connect the OPS case to the product and insert the standard OPS module into the case. You can purchase the OPS case and module separately.

⚠ Before inserting the OPS module, make sure to remove the power cable from the product to completely cut off the power supply.
* OPS refers to the Intel Open Pluggable Specification.
* OPS power supply: 18 V / 3.5 A

Specifications

Model Name		WA65D	WA75D	WA86D
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches /163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3cm)	86 CLASS (85.6inches /217.4cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1649.664 mm (H) x 927.936 mm (V)	1895.04 mm (H) x1065.96mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage and socket specification depends on the country.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) Humidity: 10% – 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity: 5% – 95%, non-condensing		

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.
* Connecting the LAN Cable:
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.(10/100/1000 Mbps)
(*Shielded Twist Pair)
* The function of the side port "SERVICE" is to upgrade the software of the whole machine.

Installing the Wi-Fi module

⚠ Warning
Disconnect the product's power cord before the installation.



1. Remove the Wi-Fi slot's cover.



2. Fully insert the Wi-Fi module into the slot.

* See the user manual for detailed instructions on setting the Wi-Fi.
* The Wi-Fi module only works when it is properly inserted into the designated slot in the product.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Country	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free

Country	Customer Care Centre
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line

Country	Customer Care Centre
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	0800 10 10 1
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)

Country	Customer Care Centre
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKİYE	444 77 11
UK	0333 000 0333

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са под 12 часа. Ако продуктът се използва за повече от 12 часа на ден, гаранцията може да се обезсили.
* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предубеждение с цел подобряване на работата.
* За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
* Вижте описанията на предходната страница.

Части

1. Бутон на захранване и индикатор
   - Натиснете бутона, за да включите продукта, след което натиснете и задръжте бутона, за да изключите продукта.
     * Индикаторът на захранването е изключен, когато продуктът е включен.
     * Индикаторът на захранването е включен, когато продуктът е изключен.
     * Индикаторът на захранването свети в червено и след това започва да мига в бяло, когато уредът влезе в енергоспестяващ режим.
   - В състояние на ярък екран натиснете и освободете бутона Power (Захранване), за да превключите към режим на скрийнсейвър.
     * Индикаторът на захранването свети в червено и след това започва да мига в бяло, когато уредът влезе режим на скрийнсейвър.
   - Поставете U диска, Включителномо файла за надстройка, в USB 2.0 порта на уреда. Уредът се Включва. Натиснете и задръжте бутона Power (Захранване), докато уредът влезе в режим на надстройка.
     * Индикаторът на захранването мига в червено и бяло, докато надстройката завърши.
2. Писалката е магнитна. Съхранявайте я, като я прикрепите към маркираното място.
3. Свържете кутията на OPS към продукта и поставете стандартния OPS модул в кутията. Кутията на OPS и модулът може да се закупят отделно.

Инсталиране на Wi-Fi модула

* Преди да започнете инсталирането, изключете уреда от електрическата мрежа.
1. Свалете капачето на Wi-Fi слота.
2. Пъхнете докрай Wi-Fi модула в слота.
* За подробни инструкции относно настройването на Wi-Fi, вижте ръководството за потребителя.
* Wi-Fi модулът работи само когато е поставен правилно в предназначения за целта слот на продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

1 Име на модел / 2 Спецификации VESA на отворите на винтовете (A * B) в милиметри / 3 Стандартен винт / 4 Количество / 5 Конзола за монтаж на стена / 6 Продукт

* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
* За подробно спецификации на устройствта посетете уеб сайта на Samsung.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Det anbefales at bruge dette produkt i under12 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over12 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
* Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Dele

1. Tænd/sluk-knap og indikator
   - Tryk på knappen for at slå produktet til, og tryk og hold knappen inde for at slå produktet fra.
     * Strømindikatoren er slukket, når produktet er tændt.
     * Strømindikatoren lyser, når produktet er slukket.
     * Strømindikatoren bliver rød og blinker derefter hvidt, når produktet går i strømbesparelsestilstand.
   - I tilstanden med lys skærm, tryk på og slip tænd/sluk-knappen for at skifte til pauseskærm.
     * Strømindikatoren bliver rød og blinker derefter hvidt, når produktet skifter til pauseskærm.
   - Indsæt U-disken inklusive opgraderingsfilen i produktets USB 2.0-port. Produktet tændes. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, indtil produktet skifter til opgraderingstilstand.
     * Strømindikatoren blinker rødt og hvidt indtil opgraderingen er fuldendt.
2. Pennen er magnetisk. Opbevar den ved at anbringe den på det afmærkede sted.
3. Tilslut OPS-enheden til produktet, og indsæt standard-OPS-modulet i enheden. OPS-enheden og modulet kan købes separat.

Installation af Wi-Fi-modulet

* Træk produktets strømledning ud inden installationen.
1. Fjern dækslet til Wi-Fi-åbningen.
2. Indsæt Wi-Fi-modulet helt i åbningen.
* Se brugervejledningen for detaljerede anvisninger om indstilling af Wi-Fi.
* Wi-Fi-modulet fungerer kun, når det er fuldt indsat i den korrekte åbning på produktet.

Specifikationer til vægbeslag

1 Modelnavn / 2 VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / 3 Standardskrue / 4 Antal / 5 Vægmonteringsbeslag / 6 Produkt

* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemliget miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 12 sati dnevno. Ako se proizvod upotrebljava duže od 12 sati dnevno, može doći do poništenja jamstva.
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
* Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Dijelovi

1. Gumb za uključivanje/isključivanje i indikator napajanja
   - Pritisnite gumb da biste uključili proizvod te pritisnite i držite gumb da biste ga isključili.
     * Žarulјica napajanja uključena je kada je proizvod uključen.
     * Žarulјica napajanja uključena je kada je proizvod isključen.
     * Indikator napajanja pocrveni i treperi bijelim svjetlom kad proizvod uđe u način rada za uštedu energije.
   - U svjetlom načinu rada zaslona pritisnite i pustite gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prebacili u način rada za čuvar zaslona.
     * Indikator napajanja pocrveni i treperi bijelim svjetlom kad proizvod uđe u način rada za čuvar zaslona.
   - Umetnite U disk, uključujući datoteku za nadogradnju, u utor proizvoda za USB priključak 2.0. Proizvod će se uključiti. Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje dok proizvod ne uđe u način rada za nadogradnju.
     * Indikator napajanja treperit će crvenim i bijelim svjetlom dok se nadogradnja ne dovrši.
2. Olovka je magnetna. Čuvajte je tako da je pričvrstite na označeno mjesto.
3. Priključite OPS kućište proizvodu i umetnite standardni OPS modul u kućište. OPS kućište i modul možete nabaviti zasebno.

Instalacija modula za Wi-Fi

* Isključite kabel za napajanje proizvoda iz napajanja prije instalacije.
1. Uklonite poklopac utora za Wi-Fi.
2. U utor umetnite cijeli modul za Wi-Fi.
* Za detaljne upute za postavljanje Wi-Fi veze pogledajte upute za korištenje.
* Modul za Wi-Fi funkcionira samo kad je ispravno umetnut u namijenjeni utor u proizvodu.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

1 Naziv modela / 2 Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / 3 Standardni vijak / 4 Kvaliteta / 5 Zidni nosač / 6 Proizvod

* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 12 uur. Als het product langer dan 12 uur per dag wordt gebruikt, kan de garantie vervallen.
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
* Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

Onderdelen

1. Aan/uit-knop en indicator
   - Druk op de knop om het product in te schakelen en houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen.
     * Het aan/uit-lampje staat uit wanneer het product wordt ingeschakeld.
     * Het aan/uit-lampje staat aan wanneer het product wordt uitgeschakeld.
     * Het aan/uit-lampje wordt rood en gaat vervolgens wit knipperen wanneer het product in de energiebesparende modus gaat.
   - In de modus met een helder scherm drukt u op de aan/uit-knop en laat hem weer los om naar de schermbeveiligingsmodus over te schakelen.
     * Het aan/uit-lampje wordt rood en gaat vervolgens wit knipperen wanneer het product in de schermbeveiligingsmodus gaat.
   - Plaats U-disk met het upgradebestand in de USB 2.0-poort van het product. Het product wordt ingeschakeld. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het product overschakelt naar de upgrademodus.
     * Het aan/uit-lampje knippert rood en wit tot de upgrade is voltooid.
2. De pen is magnetisch. Houd deze bevestigd op de aangeduide locatie.
3. Sluit de OPS-behuizing aan op het product en plaats de standaard OPS-module in de behuizing. U kunt de OPS-behuizing en -module afzonderlijk kopen.

De wifi-module installeren

* Trek het netsnoer van het product uit het stopcontact voordat u begint met de installatie.
1. Verwijder de afdekking van de wifi-sleuf.
2. Plaats de wifi-module helemaal in de sleuf.
* Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies over het instellen van de wifi.
* De wifi-module werkt alleen als deze op de juiste manier in de daarvoor bestemde sleuf van het product is geplaatst.

Specificaties wandmontageset

1 Modelnaam / 2 VESA-schroefgatspecificaties (A * B) in millimeter / 3 Standaardschroef / 4 Aantal / 5 Wandbeugel / 6 Product

* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než12. Pokud se výrobek používá déle než12 hodin denně, může dojít ke zneplatnění záruky.
* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další informace naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
* Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Části

1. Tlačítko a indikátor napájení
   - Stisknutím tohoto tlačítka produkt zapnete a podržením tlačítka produkt vypnete.
     * Indikátor napájení nesvítí, když je produkt zapnutý.
     * Indikátor napájení svítí, když je produkt vypnutý.
     * Když produkt přejde do režimu úspory energie, indikátor napájení se rozsvítí červeně a poté bliká bíle.
   - Když je obrazovka v režimu jasu, stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji přepnete do režimu spořiče obrazovky.
     * Když produkt přejde do režimu spořiče obrazovky, indikátor napájení se rozsvítí červeně a poté bliká bíle.
   - Vložte disk U včetně souboru pro aktualizaci do portu USB 2.0 produktu. Produkt se zapne. Stiskněte tlačítko Napájení a držte jej, dokud produkt nepřejde do režimu aktualizace.
     * Indikátor napájení bliká červeně a bíle, dokud není aktualizace dokončena.
2. Pero je magnetické. Uschovejte jej přichycením na označené místo.
3. Připojte k produktu slot OPS a zasuňte do tohoto slotu standardní modul OPS. Modul a slot OPS můžete zakoupit samostatně.

Instalace modulu Wi-Fi

* Před instalací odpojte napájecí kabel produktu.
1. Odstraňte kryt slotu Wi-Fi.
2. Zcela zasuňte modul Wi-Fi do slotu.
* Podrobné pokyny pro nastavení Wi-Fi najdete v uživatelské příručce.
* Modul Wi-Fi funguje pouze tehdy, když je správně zasunut do určeného slotu v produktu.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

1 Název modelu / 2 Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v milimetrech / 3 Standardní šroub / 4 Množství / 5 Držák na stěnu/ 6 Produkt

* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kiirjuhend

* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 12 tundi. Seadme kasutamine rohkem kui 12 tundi päevas võib garantii kehtetuks muuta.
* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
* Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Osad

1. Toitenupp & toiteindikaator
   - Vajutage nuppu, et toode sisse lülitada, ja vajutage seda pikalt, et toode välja lülitada.
     * Toiteindikaator ei põle, kui toode on sisse lülitatud.
     * Toiteindikaator põleb, kui toode on välja lülitatud.
     * Kui toode lülitub energiasäästurežiimi, muutub toiteindikaator punaseks ja seejärel vilgub valgelt.
   - Vajutage ereda ekraani olekus toitenuppu ja vabastage see, et lülitada ekraanisäästjarežiimi.
     * Kui toode lülitub ekraanisäästjarežiimi, muutub toiteindikaator punaseks ja seejärel vilgub valgelt.
   - Sisestage U-ketas koos täiendusfailiga toote USB 2.0 porti. Toode lülitub sisse. Hoidke toitenuppu all, kuni toode siseneb täiendusrežiimi.
     * Toiteindikaator vilgub punaselt ja valgelt, kuni täiendamine on lõppenud.
2. Pliiats on magnetiline. Hoidke seda märgitud asukohta kinnitatuna.
3. Ühendage OPS-karp tootega ja sisestage karpi standardne OPS-moodul. OPS-karbi ja -mooduli saab eraldi osta.

Wi-Fi-mooduli paigaldamine

* Enne paigaldamist lahutage toote toitejuhe.
1. Eemaldage Wi-Fi-pesa kate.
2. Sisestage Wi-Fi-moodul täielikult pessa.
* Üksikasjalikud juhised Wi-Fi seadistamise kohta leiate kasutusjuhendist.
* Wi-Fi-moodul töötab ainult siis, kui see on õigesti sisestatud toote vastavasse pessa.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

1 Mudeli nimi / 2 VESA kruviaugu andmed (A × B) millimeetrites / 3 Standardne kruvi / 4 Kogus / 5 Seinakinnitusklamber / 6 Toode

* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Suomi

Pika-asennusopas

* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 12 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 12 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung-sivustosta.
* Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osat

1. Virtanäppäin ja merkkivalo
   - Käynnistä tuote painamalla painiketta ja sammuta tuote painamalla painiketta jonkin aikaa.
     * Virran merkkivalo on sammuneena, kun laitteeseen on kytketty virta.
     * Virran merkkivalo palaa, kun laite on valmiustilassa.
     * Virran merkkivalo muuttuu punaiseksi ja välkkyy valkoisena, kun laite siirtyy virransäästötilaan.
   - Kun näyttö on kirkkaana, paina virtapainiketta ja vapauta se sitten, niin laite siirtyy näytönsäästötilaan.
     * Virran merkkivalo muuttuu punaiseksi ja välkkyy valkoisena, kun laite siirtyy näytönsäästötilaan.
   - Aseta päivitystiedoston sisältävä USB-asema laitteen USB 2.0 -porttiin. Laite käynnistyy. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes laite siirtyy päivitystilaan.
     * Virran merkkivalo välkkyy punaisena ja valkoisena päivityksen valmistumiseen saakka.
2. Kynä on magneettinen. Säilytä sitä kiinnittämällä se merkittyyn paikkaan.
3. Yhdistä OPS-kotelo tuotteeseen ja aseta OPS-vakiomoduuli koteloon. OPS-kotelo ja -moduuli voidaan ostaa erikseen.

Wi-Fi-moduulin asennus

* Irrota laitteen virtajohto ennen asennusta.
1. Poista Wi-Fi-paikan suoja.
2. Aseta Wi-Fi-moduuli kokonaan sille tarkoitettuun paikkaan.
* Katso lisätietoja Wi-Fi-asetuksesta käyttöohjeesta.
* Wi-Fi-moduuli toimii vain, kun se on asetettu oikein sille tarkoitettuun paikkaan laitteessa.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

1 Mallin nimi / 2 VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetreinä / 3 Vakioruuvi / 4 Määrä / 5 Seinätelineen pidike / 6 Tuote

* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung-verkkosivustossa.

Français

Guide de configuration rapide

* Il est recommandé d'utiliser cet appareil moins de 12 heures par jour. L'utilisation quotidienne de l'appareil pendant une durée supérieure à 12 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
* Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Pièces

1. Touche de mise sous tension avec témoin
   - Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
     * L'indicateur d'alimentation est éteint lorsque le produit est activé.
     * L'indicateur d'alimentation est allumé lorsque le produit est désactivé.
     * L'indicateur d'alimentation devient rouge puis clignote en blanc lorsque le produit passe en mode économie d'énergie.
   - Lorsque l'écran est lumineux, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour passer en mode écran de veille.
     * L'indicateur d'alimentation devient rouge puis clignote en blanc lorsque le produit passe en mode écran de veille.
   - Insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour dans le port USB 2.0 du produit. Le produit s'allume. Appuyez de façon prolongée sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le produit passe en mode actualisation.
     * L'indicateur d'alimentation clignote en rouge et blanc jusqu'à ce que la mise à niveau soit terminée.
2. Le stylet est magnétique. Conservez-le en l'attachant à l'emplacement marqué.
3. Connectez le boîtier OPS au produit et insérez le module OPS standard dans le boîtier. Vous pouvez acheter le boîtier OPS et le module séparément.

Installation du module Wi-Fi

* Débranchez le câble d'alimentation du produit avant l'installation.
1. Retirez le cache de l'emplacement Wi-Fi.
2. Insérez entièrement le module Wi-Fi dans l'emplacement.
* Consultez le mode d'emploi pour obtenir des instructions détaillées sur le paramétrage du Wi-Fi.
* Le module Wi-Fi ne fonctionne que s'il est correctement inséré dans l'emplacement du produit prévu à cet effet.

Spécifications du kit de montage mural

1 Nom du modèle / 2 Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / 3 Vis standard / 4 Quantité / 5 Support de fixation murale / 6 Produit

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre des mesures appropriées.
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site web de Samsung.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

* Das Gerät sollte nicht mehr als 12 Stunden täglich verwendet werden. Der Garantieanspruch entfällt, wenn das Gerät mehr als 12 Stunden pro Tag verwendet wird.
* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.
* Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Bauteile

1. Ein/Aus-Taste und Anzeige
   - Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten, und halten Sie die Taste gedrückt, um es auszuschalten.
     * Die Stromversorgungsanzeige ist ausgeschaltet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
     * Die Stromversorgungsanzeige ist eingeschaltet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
     * Die Stromversorgungsanzeige wird rot und blinkt dann weiß, wenn das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.
   - Drücken Sie bei hellem Bildschirm die Ein/Aus-Taste und lassen Sie sie los, um in den Bildschirmschonermodus zu wechseln.
     * Die Stromversorgungsanzeige wird rot und blinkt dann weiß, wenn das Gerät in den Bildschirmschonermodus wechselt.
   - Stecken Sie die U-Diskette mit der Aktualisierungsdatei in den USB 2.0-Anschluss des Geräts. Das Gerät schaltet sich ein. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste, bis das Gerät in den Aktualisierungsmodus wechselt.
     * Die Stromversorgungsanzeige blinkt rot und weiß, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
2. Der Stift ist magnetisch. Bewahren Sie ihn auf, indem Sie ihn an der markierten Stelle befestigen.
3. Schließen Sie das OPS-Gehäuse an das Gerät an und setzen Sie das Standard-OPS-Modul in das Gehäuse ein. Sie können das OPS-Gehäuse und das Modul getrennt erwerben.

Installation des Wi-Fi-Moduls

* Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel des Geräts ab.
1. Entfernen Sie die Abdeckung des Wi-Fi-Steckplatzes.
2. Setzen Sie das Wi-Fi-Modul vollständig in den Steckplatz ein.
* Detaillierte Anweisungen zur Einstellung des Wi-Fi finden Sie im Benutzerhandbuch.
* Das Wi-Fi-Modul funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Steckplatz im Gerät eingesetzt ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits

1 Modellbezeichnung / 2 VESA-Schraubenlöcher (A * B) in Millimetern / 3 Standardschraube / 4 Menge / 5 Wandhalterung / 6 Gerät

* Dies ist ein Gerät der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Gerät Störungen im Funkbetrieb verursachen. In solchen Fällen muss der Benutzer möglicherweise geeignete Maßnahmen ergreifen.
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης ρύθμισης

* Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 12 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 12 ώρες την ημέρα, η εγγύηση ενδέχεται να καταστεί άκυρη.
* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για βελτίωση της απόδοσης.
* Για περισσότερες λεπτομέρειες, πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.
* Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Εξαρτήματα

❶ Κουμπί και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
  • Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
    * Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι σβηστή όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
    * Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη όταν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
    * Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει με κόκκινο χρώμα και, στη συνέχεια, αναβοσβήνει όταν το προϊόν εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Σε κατάσταση φωτεινής οθόνης, πατήστε και αφήστε το κουμπί λειτουργίας για μετάβαση στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
    * Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα και, στη συνέχεια, αναβοσβήνει με λευκό χρώμα όταν το προϊόν εισέρχεται στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
  • Τοποθετήστε τη μονάδα δίσκου U που περιλαμβάνει το αρχείο αναβάθμισης στη θύρα USB 2.0 του προϊόντος. Το προϊόν εκτρυποποιείται. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι το προϊόν να εισέλθει στη λειτουργία αναβάθμισης.
    * Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο και λευκό χρώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.
❷ Η πένα είναι μαγνητική. Φυλάξτε τη συνδέοντάς τη στο σημείο με τη σχετική ένδειξη.
❸ Συνδέστε τη θήκη OPS στο προϊόν και τοποθετήστε την τυπική μονάδα OPS μέσα στη θήκη. Μπορείτε να αγοράσετε τη θήκη και τη μονάδα OPS ξεχωριστά.

Εγκατάσταση της μονάδας Wi-Fi

* Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος πριν από την εγκατάσταση.
❶ Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής Wi-Fi.
❷ Ευαγγέλετε πλήρως τη μονάδα Wi-Fi στην υποδοχή.
* Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
* Η μονάδα Wi-Fi λειτουργεί μόνο όταν έχει τοποθετηθεί σωστά στην καθορισμένη υποδοχή του προϊόντος.

Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο

❶ Όνομα μοντέλου / ❷ Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά / ❸ Τυπική βίδα / ❹ Ποσότητα / ❺ Στήριγμα στερέωσης σε τοίχο / ❻ Προϊόν

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές και, σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης.
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

Magyar

Rövid telepítési útmutató

* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 12 óra. A termék napi 12 óránál hosszabb használata esetén a garancia érvényét veszítheti.
* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.
* További információ tölthető le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldalról.
* Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Részegységek

❶ Bekapcsológomb és tápellátásjelző
  • Nyomja meg a gombot a termék bekapcsolásához, illetve nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a termék kikapcsolásához.
    * A tápellátásjelző a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
    * A tápellátásjelző a készülék kikapcsolt állapotában világít.
    * A tápellátásjelző pirosra vált, majd fehéren villogni kezd, amikor a termék energiatakarékos üzemmódra lép.
  • Amikor a képernyő világít, nyomja meg röviden a bekapcsológombot, hogy képernyőkímélő üzemmódra váltson.
    * A tápellátásjelző pirosra vált, majd fehéren villogni kezd, amikor a termék képernyőkímélő üzemmódra lép.
  • Csatlakoztassa a frissítési fájlt tartalmazó USB-adathordozót a termék USB 2.0 portjához. A termék bekapcsol. Nyomja meg a bekapcsológombot, és tartsa benyomva, amíg a termék szoftverfrissítési módba nem lép.
    * A tápellátásjelző a frissítés befejeződéséig felváltva pirosan és fehéren villog.
❷ A toll mágneses. Tárolja a megjelölt helyre erősítve.
❸ Csatlakoztassa az OPS-házat a termékhez, és helyezze be a szabványos OPS-modult a házba. Az OPS-házat és -modult külön vásárolhatja meg.

A Wi-Fi modul beszerelése

* A szerelés megkezdése előtt húzza ki a termék tápkábelét.
❶ Távolítsa el a Wi-Fi bővítőhely fedelét.
❷ Csúsztassa be ütközésig a Wi-Fi modult a nyílásba.
* A Wi-Fi beállításra vonatkozó részletes utasításokat lásd a felhasználói kézikönyvben.
* A Wi-Fi modul csak akkor működik, ha megfelelően be van helyezve a termék kijelölt nyílásába.

Fali konzolkészlet jellemzői

❶ Modellnév / ❷ VESA csavarfurat adatok (A * B) milliméterben / ❸ Normál csavar / ❹ Mennyiség / ❺ Fali tartó / ❻ Termék

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
* Az eszközök részletes műszaki adatairért látogasson el a Samsung honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 12 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 12 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.
* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.
* Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Parti

❶ Pulsante di accensione e spia
  • Premere il tasto per accendere il prodotto e tenerlo premuto per spegnerlo.
    * La spia di alimentazione è spenta quando il prodotto è acceso.
    * La spia di alimentazione è accesa quando il prodotto è spento.
    * La spia di accensione diventa rossa e lampeggia in bianco quando il prodotto entra in modalità risparmio energia.
  • In modalità di schermo luminoso, tenere premuto il pulsante di accensione per passare alla modalità salvaschermo.
    * La spia di accensione diventa rossa e lampeggia in bianco quando il prodotto entra in modalità salvaschermo.
  • Inserire il disco U contenente il file di aggiornamento nella porta USB 2.0 del prodotto. Il prodotto si accende. Tenere premuto il pulsante di accensione fino a quando il prodotto entra in modalità aggiornamento.
    * La spia di accensione lampeggia in rosso e bianco fino al completamento dell'accensione.
❷ La penna è magnetica. Per conservarla, posizionarla in prossimità del punto indicato.
❸ Collegare la custodia OPS al prodotto e inserire il modulo OPS standard nella custodia. È possibile acquistare la custodia OPS ed il modulo separatamente.

Installazione del modulo Wi-Fi.

* Scollegare il cavo di alimentazione del prodotto prima di effettuare l'installazione.
❶ Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento Wi-Fi.
❷ Inserire fino in fondo il modulo Wi-Fi nell'alloggiamento.
* Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del Wi-Fi vedere il manuale dell'utente.
* Il modulo Wi-Fi funziona solo se completamente inserito nell'alloggiamento dedicato del prodotto.

Specifiche del kit di montaggio a parete

❶ Nome del modello / ❷ Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / ❸ Vite standard / ❹ Quantità / ❺ Staffa per il montaggio a parete / ❻ Prodotto

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 12 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek izmantots vairāk par 12 stundām dienā, garantija var tikt atzīta par spēkā neesošu.
* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.
* Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Detaļas

❶ Strāvas poga un indikators
  • Nospiediet pogu, lai ieslēgtu izstrādājumu, un nospiediet un turiet pogu, lai izslēgtu izstrādājumu.
    * Strāvas indikators nedeg, kad izstrādājums ir ieslēgts.
    * Strāvas indikators deg, kad izstrādājums ir izslēgts.
    * Strāvas indikators kļūst sarkans un pēc tam mirgo baltā krāsā, kad izstrādājums pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.
  • Spilgta ekrāna stāvokli nospiediet un atlaidiet strāvas pogu, lai pārslēgtu ekrānu uz ekrānsaudzētāja režīmu.
    * Strāvas indikators kļūst sarkans un pēc tam mirgo baltā krāsā, kad izstrādājums pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā.
  • Ievietojiet atjaunināšanu failā iekļautu USB 2.0 pieslēgvietā. Izstrādājums ieslēdzas. Nospiediet un turiet nospiestu strāvas pogu, līdz izstrādājums pārslēdzas atjaunināšanas režīmā.
    * Strāvas padeves indikators mirgo sarkanā un baltā krāsā, līdz atjaunināšana ir pabeigta.
❷ Pildspalva ir magnētiska. Turiet to pietiprinātu norādītajā vietā.
❸ Pievienojiet izstrādājumam OPS kasti un ievietojiet kastē standarta OPS moduli. OPS kasti un moduli var iegādāties atsevišķi.

Wi-Fi moduļa instalēšana

* Atvienojiet izstrādājuma strāvas vadu pirms instalēšanas.
❶ Noņemiet Wi-Fi atveres pārsegu.
❷ Pilnībā ievietojiet Wi-Fi moduli atverē.
* Detalizētas instrukcijas par Wi-Fi iestatīšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
* Wi-Fi moduls darbojas tikai, ja tas ir pareizi ievietots atbilstošajā izstrādājuma atverē.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

❶ Modeļa nosaukums / ❷ VESA skrūvju caurumu izmēri (A * B) milimetros / ❸ Standarta skrūve / ❹ Daudzums / ❺ Sienas montāžas balstenis / ❻ Izstrādājums

* Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
* Detalizētas ierīces specifikācijas skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Lietuvių kalba

Trumpasis sąrankos vadovas

* Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 12 val. per dieną. Jei gaminys naudojamas daugiau nei 12 val. per dieną, garantija gali negalioti.
* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung" svetainės atsisiųskite naudotojo vadovą.
* Žr. pirmesniame puslapyje pateiktus aprašymus.

Dalys

❶ Įjungimo mygtukas ir indikatorius
  • Palaikykite mygtuką, kad gaminį įjungtumėte ir palaikykite mygtuką, kad gaminį išjungtumėte.
    * Maitinimo indikatorius nešviečia, kai gaminys yra įjungtas.
    * Maitinimo indikatorius šviečia, kai gaminys yra išjungtas.
    * Kai gaminys persijungia į energijos taupymo režimą, maitinimo indikatorius nusidažo raudonai, o paskui mirksi baltai.
  • Esant ryškiam ekranui, paspauskite ir atleiskite maitinimo mygtuką, kad ekranas persijungtų į taupymo režimą.
    * Kai gaminys persijungia į ekrano taupymo režimą, maitinimo indikatorius šviečia raudonai, o paskui mirksi baltai.
  • Į gaminio USB 2.0 prievadą įdėkite U diską su atnaujinimo failu. Gaminys įsijungia. Paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką, kol gaminys persijungs į atnaujinimo režimą.
    * Maitinimo indikatorius mirksi raudonai ir baltai, kol atnaujinimas bus baigtas.
❷ Rašiklis yra magnetinis. Laikykite jį jdėtą pažymėtoje vietoje.
❸ Prijunkite OPS korpusą prie gaminio ir įstatykite standartinį OPS modulį į korpusą. OPS korpusą ir modulį galima įsigyti atskirai.

„Wi-Fi" modulio montavimas

* Prieš montuodami atjunkite gaminio elektros maitinimo laidą.
❶ Nuimkite „Wi-Fi" lizdo dangtelį.
❷ Iki galo įkiškite „Wi-Fi" modulį į lizdą.
* Išsamias instrukcijas dėl „Wi-Fi" nustatymo rasite naudotojo vadove.
* „Wi-Fi" modulis veikia tik tada, kai jis tinkamai įdėtas į gaminyje esantį tam skirtą lizdą.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

❶ Modelio pavadinimas / ❷ VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais / ❸ Standartinis sraigtas / ❹ Kiekis / ❺ Montavimo prie sienos laikiklis / ❻ Gaminys

* Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung" svetainėje.

Norsk

Hurtigoppsettsveiledning

* Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 12 timer per dag. Hvis produktet brukes i mer enn 12 timer per dag, kan dette ugyldiggjøre garantien.
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhåndboken fra det følgende Samsung-nettstedet for ytterligere detaljer.
* Se beskrivelsene på forrige side.

Deler

❶ Av/på-knapp og indikator
  • Trykk på knappen for å slå på produktet og trykk på og hold inne knappen for å slå av produktet.
    * Strømindikatoren er av når produktet er slått på.
    * Strømindikatoren er på når produktet er slått av.
    * Strømindikatoren lyser rødt og blinker deretter hvitt når produktet går inn i strømsparingsmodus.
  • I lys skjerm-tilstand, trykker du på og slipper strømknappen for å gå til skjermsparermodus.
    * Strømindikatoren lyser rødt og blinker deretter hvitt når produktet går inn i skjermsparermodus.
  • Sett inn U-disken med oppgraderingsfilen i USB 2.0-porten til produktet. Produktet slås på. Trykk og hold strømknappen inne til produktet går inn i oppgraderingsmodus.
    * Strømindikatoren blinker rødt og hvitt til oppgraderingen er fullført.
❷ Pennen er magnetisk. Du kan feste den til det markerte stedet.
❸ Koble OPS-innfatningen til produktet og sett OPS-standardmodulen inn i innfatningen. Du kan kjøpe OPS-innfatningen og -modulen separat.

Installere Wi-Fi-modulen

* Koble strømledningen fra produktet før installasjon.
❶ Fjern dekslet på Wi-Fi-sporet.
❷ Sett Wi-Fi-modulen fullstendig inn i sporet.
* Se brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner om hvordan du konfigurerer Wi-Fi.
* Wi-Fi-modulen fungerer bare når den er riktig innsatt i det dedikerte sporet i produktet.

Spesifikasjoner for veggfeste

❶ Modellnavn / ❷ Spesifikasjoner for VESA-skruehull (A * B) i millimeter / ❸ Standardskrue / ❹ Antall / ❺ Veggfestebraket / ❻ Produkt

* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.

Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji

* Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 12 godzin dziennie. Użytkowanie produktu dłużej niż 12 godzin dziennie może spowodować unieważnienie gwarancji.
* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi z poniższej strony internetowej firmy Samsung.
* Należy zapoznać się z opisami na poprzedniej stronie.

Elementy

❶ Przycisk i wskaźnik zasilania
  • Naciśnięcie tego przycisku włącza produkt. Naciśnięcie i przytrzymanie wyłącza produkt.
    * Wskaźnik zasilania jest wyłączony, gdy produkt jest włączony.
    * Wskaźnik zasilania jest włączony, gdy produkt jest wyłączony.
    * Wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony, a następnie miga na biało, gdy produkt przechodzi w tryb oszczędzania energii.
  • W trybie jasnego ekranu naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby przejść do trybu wygaszacza ekranu.
    * Wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony, a następnie miga na biało, gdy produkt przechodzi w tryb wygaszacza ekranu.
  • Włóż dysk U zawierający plik aktualizacji do portu USB 2.0 produktu. Produkt włącza się. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż produkt przejdzie w tryb aktualizacji.
    * Wskaźnik zasilania miga na czerwono i biało do momentu zakończenia aktualizacji.
❷ Pióro jest magnetyczne. Przechowuj je przyczepione w oznaczonym miejscu.
❸ Podłącz obudowę OPS do produktu i włóż do niej standardowy moduł OPS. Obudowę i moduł OPS można zakupić osobno.

Instalowanie modułu Wi-Fi

* Przed przystąpieniem do instalacji odłącz przewód zasilający produktu.
❶ Zdejmij osłonę gniazda Wi-Fi.
❷ Całkowicie włóż moduł Wi-Fi do gniazda.
* Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawiania funkcji Wi-Fi znajdują się w instrukcji obsługi.
* Moduł Wi-Fi działa tylko wtedy, gdy jest prawidłowo włożony do odpowiedniego gniazda w produkcie.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

❶ Nazwa modelu / ❷ Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach / ❸ Śruba standardowa / ❹ Liczba szt. / ❺ Uchwyt ścienny / ❻ Produkt

* To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Português

Guia de configuração rápida

* Recomenda-se que a utilização deste produto seja inferior a 12 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 12 horas por dia, a garantia pode ser anulada.
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto, e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.
* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.
* Consulte as descrições na página anterior.

Peças

❶ Botão e indicador de alimentação
  • Prima o botão para ligar o produto e prima sem soltar o botão para desligar o produto.
    * O indicador de alimentação está apagado quando o produto é ligado.
    * O indicador de alimentação está aceso quando o produto é desligado.
    * O indicador de alimentação fica vermelho e depois pisca a branco quando o produto entra no modo de poupança de energia.
  • Quando o ecrã está brilhante, prima e solte o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.
    * O indicador de alimentação fica vermelho e depois pisca a branco quando o produto entra no modo de proteção de ecrã.
  • Insira o disco U com o ficheiro de atualização na porta USB 2.0 do produto. O produto liga-se. Prima e sem soltar o botão de alimentação até que o produto entre do modo de atualização.
    * O indicador de alimentação pisca a vermelho e branco até a atualização ficar concluída.
❷ A caneta é magnética. Guarde-a, colocando-a na localização indicada.
❸ Ligue a estrutura OPS ao produto e insira o módulo OPS padrão na estrutura. Pode adquirir a estrutura e o módulo OPS separadamente.

Instalação do módulo Wi-Fi

* Antes de proceder à instalação, desligue o cabo de alimentação do produto.
❶ Remova a tampa da ranhura do Wi-Fi.
❷ Insira totalmente o módulo Wi-Fi na ranhura.
* Consulte o manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre a configuração do Wi-Fi.
* O módulo Wi-Fi só funciona quando estiver devidamente inserido na ranhura designada do produto.

Especificações do kit de montagem na parede

❶ Nome do modelo / ❷ Especificações dos orifícios para parafusos VESA (A * B) em milímetros / ❸ Parafuso padrão / ❹ Quantidade / ❺ Suporte para montagem na parede / ❻ Produto

* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferências de rádio. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 12 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 12 ore pe zi, garanția se poate anula.
* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.
* Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Piese

❶ Buton de alimentare și indicator
  • Apăsați butonul pentru a porni produsul și apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a opri produsul.
    * Indicatorul de alimentare este oprit când este pornit produsul.
    * Indicatorul de alimentare este aprins când este oprit produsul.
    * Indicatorul de alimentare luminează în roșu și apoi clipește în alb atunci când produsul intră în modul de economisire a energiei.
  • Când starea ecranului este aprins, apăsați și eliberați butonul de alimentare pentru a comuta la modul economizor de ecran.
    * Indicatorul de alimentare luminează în roșu și apoi clipește în alb atunci când produsul intră în modul economizor de ecran.
  • Introduceți discul U care include fișierul de upgrade în portul USB 2.0 al produsului. Produsul se aprinde. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare până când produsul intră în modul de upgrade.
    * Indicatorul de alimentare clipește în roșu și alb până ce se finalizează upgrade-ul.
❷ Stiloul este magnetic. Atașați-l în locul marcat pentru a nu îl pierde.
❸ Conectați la produs carcasa OPS și introduceți modulul standard OPS în carcasă. Puteți achiziționa separat modulul și carcasa OPS.

Instalarea modulului Wi-Fi

* Deconectați cordonul de alimentare al produsului înainte de instalare.
❶ Îndepărtați capacul slotului Wi-Fi.
❷ Introduceți complet modulul Wi-Fi în slot.
* Vedeți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni detaliate cu privire la configurarea Wi-Fi.
* Modulul Wi-Fi funcționează numai când este corect introdus în slotul desemnat al produsului.

Specificațiile kitului de montare pe perete

❶ Nume model / ❷ Specificațiile găurii de șurub VESA (A * B) în milimetri / ❸ Șurub standard / ❹ Cantitate / ❺ Suport de montare pe perete / ❻ Produs

* Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Srpski

Vodič za brzo podešavanje

* Preporučuje se da dnevna upotreba ovog uređaja bude kraća od 12 sati. Ako se uređaj koristi duže od 12 sati dnevno, garancija može biti poništena.
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.
* Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Delovi

❶ Dugme za napajanje i indikator
  • Pritisnite dugme da biste uključili uređaj, a pritisnite ga i zadržite da biste proizvod isključili.
    * Indikator napajanja je isključen kada je proizvod uključen.
    * Indikator napajanja je uključen kada je proizvod isključen.
    * Indikator napajanja postaje crven, a zatim treperi belo kada proizvod ude u režim uštede energije.
  • Kada je ekran osvetljen, pritisnite i otpustite dugme za napajanje da biste prešli na režim čuvara ekrana.
    * Indikator napajanja postaje crven, a zatim treperi belo kada proizvod ude u režim čuvar ekrana.
  • Ubacite U disk uključujući datoteku za nadogradnju u USB 2.0 port proizvoda. Proizvod se uključuje. Pritisnite i držite dugme za napajanje dok proizvod ne uđe u režim nadogradnje.
    * Indikator napajanja treperi crveno-belo dok se nadogradnja ne završi.
❷ Olovka je magnetska. Čuvajte je tako što ćete je postaviti na označeno mesto.
❸ Povežite OPS kutiju sa proizvodom i ubacite standardni OPS modul u kutiju. OPS kutiju i modul možete da kupite zasebno.

Instaliranje Wi-Fi modula

* Izvucite kabl za napajanje proizvoda pre instalacije.
❶ Uklonite poklopac Wi-Fi slota.
❷ U potpunosti ubacite Wi-Fi modul u slot.
* Pogledajte uputstvo za upotrebu ako su vam potrebna detaljna uputstva o podešavanju Wi-Fi mreže.
* Wi-Fi modul radi samo kada je pravilno ubačen u naznačeni slot na proizvodu.

Specifikacije kompleta za montažu na zid

❶ Naziv modela / ❷ Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) u milimetrima / ❸ Standardni zavrtanj / ❹ Količina / ❺ Zidni nosač / ❻ Proizvod

* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
* Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung.

Slovenčina

Príručka rýchlym nastavením

* Odporúčaná doba používania tohto produktu je menej ako 12 hodín denne. Ak produkt používate denne dlhšie ako 12 hodín, záruka môže stratiť platnosť.
* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a obsah príručky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
* Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú si môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.
* Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Diely

❶ Tlačidlo napájania a indikátor napájania
  • Stlačením tlačidla produkt zapnete a stlačením a podržaním tlačidla produkt vypnete.
    * Indikátor napájania nesvieti, keď je produkt zapnutý.
    * Indikátor napájania svieti, keď je produkt vypnutý.
    * Keď produkt prejde do režimu úspory energie, indikátor napájania svieti načerveno a potom bliká nabielo.
  • Ak chcete prepnúť na režim šetriča obrazovky, v stave jasnej obrazovky stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.
    * Keď produkt prejde do režimu šetriča obrazovky, indikátor napájania svieti načerveno a potom bliká nabielo.
  • Do portu USB 2.0 na produkte zasuňte disk U vrátane súboru s inováciou. Produkt sa zapne. Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho, kým produkt neprejde do režimu inovácie.
    * Indikátor napájania bliká načerveno a nabielo, kým sa inovácia nedokončí.
❷ Pero je magnetické. Uschovajte ho upevnením na označené miesto.
❸ Jednotku OPS pripojte k produktu a zasuňte štandardný modul OPS do jednotky. Jednotku a modul OPS je možné zakúpiť samostatne.

Inštalácia modulu Wi-Fi

* Pred inštaláciou odpojte napájací kábel produktu.
❶ Odstráňte kryt otvoru Wi-Fi.
❷ Úplne zasuňte modul Wi-Fi do otvoru.
* Podrobné pokyny na nastavenie Wi-Fi nájdete v používateľskej príručke.
* Modul Wi-Fi funguje iba vtedy, keď je správne zasunutý do príslušného otvoru v produkte.

Technické údaje súpravy držiaka na stenu

❶ Názov modelu/❷ Špecifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (A * B) v milimetroch/❸ Štandardná skrutka/❹ Množstvo/❺ Konzola držiaka na stenu/❻ Produkt

* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Slovenščina

Navodila za hitro namestitev

* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 12 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 12 ur na dan, je garancija lahko prekinjena.
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
* Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priročnik s tega s spletnega mesta Samsung.
* Oglejte si opise na prejšnji strani.

Deli

❶ Gumb za napajanje in indikator
  • Pritisnite gumb, da vklopite izdelek in pritisnite in pridržite gumb, da izklopite izdelek.
    * Indikator napajanja ne sveti, ko je izdelek vklopljen.
    * Indikator napajanja sveti, ko izdelek ni vklopljen.
    * Indikator napajanja zasveti rdeče in nato utripa belo, ko izdelek vstopi v način varčevanja z energijo.
  • V stanju svetleja zaslona na kratko pritisnite in sprostite gumb za napajanje, da preklopite v način ohranjevalnika zaslona.
    * Indikator napajanja zasveti rdeče in nato utripa belo, ko izdelek vstopi v način ohranjevalnika zaslona.
  • V vrata USB 2.0 v izdelku vstavite disk U z datoteko za nadgradnjo. Izdelek se vklopi. Pritisnite in pridržite gumb za napajanje, dokler izdelek ne vstopi v način nadgradnje.
    * Indikator napajanja utripa rdeče in belo, dokler nadgradnja ni zaključena.
❷ Pisalo je magnetno. Vedno ga pripnite na označeno mesto.
❸ Ohišje OPS povežite z izdelkom in v ohišje vstavite standardni modul OPS. Ohišje in modul OPS lahko kupite ločeno.

Nameščanje modula Wi-Fi

* Pred nameščanjem izklopite napajalni kabel izdelka.
❶ Odstranite pokrov reže za Wi-Fi.
❷ V režo v celoti vstavite modul Wi-Fi.
* Za podrobna navodila glede nastavitve omrežja Wi-Fi glejte uporabniški priročnik.
* Modul Wi-Fi deluje le, kadar je ustrezno vstavljen v zadevno režo v izdelku.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

❶ Ime modela/❷ Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v milimetrih/❸ Standarden vijak/❹ Količina/❺ Stenski nosilec/❻ Izdelek

* To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

Español

Guía de configuración rápida

* El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 12 horas. Si el producto se usa durante más de 12 horas en un día, la garantía puede quedar anulada.
* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web de Samsung si necesita más información.
* Consulte las descripciones en la página anterior.

Partes

❶ Botón e indicador de encendido
  • Pulse el botón para encender el producto y mantenga pulsado el botón para apagarlo.
    * El indicador de alimentación está apagado cuando el producto está encendido.
    * El indicador de alimentación está encendido cuando el producto está apagado.
    * El indicador de alimentación se vuelve rojo y, a continuación, parpadea en blanco cuando el producto entra en modo de ahorro de energía.
  • En el estado de pantalla brillante, pulse y libere el botón de encendido para pasar al modo de protector de pantalla.
    * El indicador de alimentación se vuelve rojo y, a continuación, parpadea en blanco cuando el producto entra en el modo de protector de pantalla.
  • Inserte el disco U, incluido el archivo de actualización, en el puerto USB 2.0 del producto. El producto se enciende. Mantenga pulsado el botón de alimentación hasta que el producto entre en el modo de actualización.
    * El indicador de encendido parpadea en rojo y blanco hasta que haya finalizado la actualización.
❷ El lápiz es magnético. Para guardarlo, colóquelo en el lugar marcado.
❸ Conecte el producto a la carcasa OPS e inserte el módulo OPS estándar en la carcasa. Puede adquirir la carcasa y el módulo OPS por separado.

Instalación del módulo wifi

* Desconecte el cable de alimentación del producto antes de la instalación.
❶ Retire la cubierta de la ranura wifi.
❷ Inserte completamente el módulo wifi en la ranura.
* Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la conexión wifi.
* El módulo wifi solo funciona cuando se inserta correctamente en la ranura designada en el producto.

Especificaciones del juego de montaje mural

❶ Nombre del modelo / ❷ Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en milímetros / ❸ Tornillo estándar / ❹ Cantidad / ❺ Soporte de montaje mural / ❻ Producto

* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

Svenska

Snabbstartguide

* Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 12 timmar. Om produkten används mer än 12 timmar per dag kan garantin bli ogiltig.
* Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prest