



محول USB لاسلكي دليل المستخدم

حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية

لا تمثل شركة BenQ Corporation أي جهات تمثيلية أو تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ شركة BenQ Corporation بالحق في مراجعة هذا المنشور وإجراء أي تغييرات من وقت لآخر على المحتويات المذكورة دون الالتزام بإبلاغ أي شخص بمثل هذه المراجعة والتغييرات.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2022 محفوظة لشركة BenQ Corporation. جميع الحقوق محفوظة. غير مصرح بإعادة عرض أو إرسال أو نسخ أيًا من أجزاء هذه الوثيقة، أو تخزينها في أحد أنظمة استرداد المعلومات، أو ترجمتها إلى أي لغة أو لغة كمبيوتر في أي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو يدوية أو بأي وسيلة أخرى، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من قبل BenQ Corporation.

دعم المنتج

يهدف هذا المستند إلى تقديم معلومات حديثة ودقيقة للعملاء ولهذا الغرض تخضع جميع المحتويات للتعديل من وقت لآخر دون إشعار مسبق. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على أحدث إصدار من هذا المستند ومعلومات المنتج الأخرى. قد تختلف الملفات المتوفرة حسب الموديل.

• تأكد من توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.

• تفضل بزيارة موقع الويب المحلي من www.BenQ.com. قد يختلف تصميم ومحتوى موقع الويب حسب المنطقة/الدولة.

• دليل المستخدم والوثائق ذات الصلة: www.BenQ.com < Business "الأعمال" < SUPPORT "الدعم" < Downloads "التنزيلات" < اسم الوضع < User Manual "دليل المستخدم"

• (الاتحاد الأوروبي فقط) معلومات التفكيك: متوفرة على صفحة تنزيل دليل المستخدم. يتم توفير المستند بناءً على التنظيم القانوني (EU) 2021/2019 لإصلاح أو إعادة تدوير المنتج الخاص بك. اتصل دائمًا بخدمة العملاء المحلية للخدمة خلال فترة الضمان. إذا كنت ترغب في إصلاح منتج خارج الضمان، يوصى بالذهاب إلى أحد موظفي الصيانة المؤهلين والحصول على قطع غيار من BenQ لضمان التوافق. لا تفكك المنتج إلا إذا كنت على علم بالعواقب. إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات المفككة على منتجك، فاتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على المساعدة.

جدول المحتويات


i.....	حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية
ii.....	دعم المنتج
1.....	محتويات المجموعة
2.....	الاتصال اللاسلكي
2	وضع Wi-Fi
3	وضع تشغيل نقطة الاتصال
4.....	معلومات عن المنتج
4	المواصفات
5	الأبعاد

محتويات المجموعة

افتح علبة البيع وتحقق من المحتويات. في حالة فقدان أو تلف أي عنصر، يرجى الاتصال بالموزع على الفور.



البيانات التنظيمية



محول USB لاسلكي


-
- تخلص من مواد التعبئة والتغليف بحكمة. يمكنك إعادة تدوير الكرتون المقوى.
 - لا تترك أكياس بلاستيكية في متناول الأطفال الصغار أو الرضع.
 - : التيار المباشر / DC
-



الاتصال اللاسلكي

وضع Wi-Fi

1. أدخل المحول اللاسلكي في منفذ USB من النوع A على شاشتك.
2. على الشاشة، انتقل إلى ضبط > الشبكة > Wi-Fi.




3. سيتغير المحول تلقائيًا إلى تشغيل. سوف تعرض قائمة من الشبكات المتوفرة على الشاشة.




4. المس اسم الشبكة للاتصال بها. مطلوب إدخال كلمة المرور إذا كانت هي المرة الأولى لك لاستخدام الشبكة. اكتب كلمة المرور واضغط على اتصال.

وضع تشغيل نقطة الاتصال


1. أدخل المحول اللاسلكي في منفذ USB من النوع A على شاشتك.
2. على الشاشة، انتقل إلى ضبط > الشبكة > نقطة اتصال WLAN.



3. اضغط لتمكين نقطة اتصال Wi-Fi محمولة.



4. اضغط لاختيار مشاركة اتصال الإنترنت الخاص بك من LAN أو Wi-Fi.




5. إذا اخترت مشاركة نقطة الاتصال الخاصة بك عبر Wi-Fi، فارجع إلى ضبط > الشبكة > Wi-Fi لتشغيل شبكة الـ Wi-Fi.

معلومات عن المنتج

المواصفات

WD02AT	
أسود	الألوان
ax/ac/n/g/b/a 802.11	قياسي Wi-Fi
بلوتوث 5.2	بلوتوث قياسي
USB 2.0	الواجهة
نطاق مزدوج 2.4 جيجاهرتز / 5 جيجا هرتز	نطاق Wi-Fi
نطاق 2.4 جيجاهرتز: حتى 574 ميجا في الثانية نطاق 5 جيجاهرتز: حتى 1201 ميجا في الثانية	أداء Wi-Fi
Android	نظام التشغيل المدعوم
10 م بحد أقصى (محول اللاسلكي وIFP)	نطاق التغطية اللاسلكية
/WPA2-PSK/WPA-PSK/WPA3/WPA2/WPA /WEP bit-128/64 WPS3-PS	السرية
11 × 25 × 65 مم	الأبعاد W*H*L
11 غرام	الوزن الصافي
45°C~0°C	درجة حرارة التشغيل
80%~10%	رطوبة التشغيل
70°C~0°C	درجة حرارة التخزين
90%~10%	رطوبة التخزين



الوحدة: مم